

CHERRY XTRFY MX 3.0S WIRELESS

Winning wireless speed – maximal kabellose Gaming
Performance im innovativen Aluminium Design!



Produktbilder können abweichen

CHERRY MX 3.0S Wireless – die kabellose Variante der bekannten high performance Gaming-Tastatur in edlem Alu-Design mit RGB-Beleuchtung. Dank der CHERRY Advanced Wireless Technologie sind dir auch ohne Kabel keine Grenzen mehr gesetzt. Du kannst unter drei Verbindungsmodi wählen und im superschnellen GamingMode mit unter 1ms Latenz, deinen vollen Speed nutzen.

Dank der intelligenten Ladetechnik musst du dein Spiel auch zum Laden nicht unterbrechen. Du kannst spielen auch während die Tastatur zum Laden am USB-Kabel hängt.

Das edle Stranguss-Aluminium Gehäuse integriert, die für schnelles Spiel ausgelegten, mechanischen original CHERRY MX-Switches. Die CHERRY MX Gold-Crosspoint Präzisionsschalter Made in Germany, Full N-Key Rollover, Anti-Ghosting und eine WIN-Key-Sperre bieten dir den gewohnten CHERRY Gaming-Standard.

Die eindrucksvolle RGB-Beleuchtung in über 16 Millionen Farben ist auf jeder Einzeltaste möglich, die zudem frei belegbar sind. Zahlreiche Farbspiele und Beleuchtungsmodi sind über die frei downloadbare Software einfach zu handhaben. Mit der CHERRY-Taste kannst du diese direkt aufrufen

oder auf die Cherry Website gehen. Die absolut abriebfesten Tastenknöpfe sind, je nach Ausführungsvariante, zweifach Kunststoffgespritzt oder in der Front belasert. Die schicke Tastatur ist durch das Alugehäuse und ihre Gummifüße besonders standsicher. Optional gibt es die passende Handballenauflage und schraubbare Alu-Standfüße als passendes Zubehör AC 3.3.

Deine Freiheit zum Sieg - Performant und Edel!

HIGHLIGHTS

- Ohne Kabel die volle CHERRY Gaming-Power nutzen. Mit der CHERRY Advanced Wireless Technology wählst du unter drei Verbindungsmodi deine favorisierte Verbindung
- Perfekt fürs Gaming: der extrem störunanfällige, superschnelle GamingMode mit einer Latenz von unter 1ms
- Multi-Use mittels Bluetooth mit drei Kanälen um per Tastendruck zwischen mehreren Geräte zu wechseln. Oder einfach per Kabel
- Farbspaß - RGB-Beleuchtungsmöglichkeiten von monochrom bis hin zu RGB-Farbspielen in über 16 Millionen Farben auf jeder Einzeltaste
- Gaming-Style - Tastatur in hochwertigem Aluminium-Stranguss-Gehäuse
- Intelligente Ladetechnik – spielen auch während die Tastatur zum Laden am USB-Kabel hängt
- CHERRY MX Technologie - Gold-Crosspoint-Präzisionsschalter für alle Tasten »Made in Germany«
- Abriebfeste Tastenknöpfe mit modellabhängiger Front-Belaserung oder zweifach gespritzten Tastenknöpfen
- Full-N-Key-Rollover - alle Tasten werden gleichzeitig ausgelesen
- Anti-Ghosting - keine Fehleingaben
- WIN-Key Sperre für Gaming
- CHERRY Taste für schnellen Zugriff auf Software-Informationen und die CHERRY Website

- Besonders standsicher durch Aluminiumgehäuse und Gummifüße
- Handballenauflage und Aufstellfüße als passendes Zubehör separat erhältlich

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	schwarz/weiß
Gewicht Hauptprodukt:	1.051 g
Gewicht des Produkts ohne Verpackung:	1.808 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	433 mm x 138 mm x 36 mm
Gewicht des Produkts inkl. Verpackung:	1.823,5 g
Inhalt des Umkartons (Stück):	8
Gewicht des Umkartons inkl. Inhalt:	15,5 g
Abmessungen Masterkarton:	490 mm x 450 mm x 270 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	• BSMI • FCC • KCC • NCC • Windows Hardware Compatibility • REACH • SRRC • BQB • EU RoHS
Systemvoraussetzungen- Hardware:	USB-A
Betriebssystem:	• Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
Lieferumfang:	• Tastatur • Nano-USB-Empfänger • USB-A auf USB-C Kabel • Kurzanleitung
Verlässlichkeit:	NA
USB Dongle:	ja

Drahtlose Verbindung 2,4 GHz:	ja
Verschlüsselung im drahtlosen Modus:	ja
Drahtlose Reichweite:	10 m
Latenzzeit:	1,00 ms
Verbindung über Bluetooth:	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus:	ja
Bluetooth-Protokoll:	Bluetooth® 5.2
Bluetooth-Reichweite:	10 m
Anzahl der Batterien:	1
Batterie Typ:	Li-Ion
Batterie Bauform:	AAA
Wiederaufladbare Batterie:	ja
Batterie austauschbar:	nein
Max. Stromaufnahme (mA):	500 mA
Tastatur Format:	Full-size (100%)
Integrierte Metallplatte:	nein
N-Key Rollover:	ja
Anti-Ghosting:	ja
Reaktionszeit:	1 ms
Interner Speicher:	nein
Beschriftung der Tasten:	2-Komponenten Spritzguss
Handballenauflage:	Handballenauflage als Zubehör erhältlich
USB-Hub:	nein
Spezielle Tastenfunktionen:	• Nächster Titel • Voriger Titel • Play/Pause • Ton an/aus • Ton lauter • Ton leiser • FN • Taschenrechner • Browser • CHERRY Key
Beleuchtung:	RGB
Aufstellfüße:	ja
Status-LEDs:	in den Tasten
Tasten-Technologie:	Mechanisch

Material der Tastenkappe:	ABS
Modell-Nummer:	G80-3872
Hotswap:	nein
Gewährleistung:	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Die tatsächliche Batterielaufzeit hängt stark vom individuellen Nutzerverhalten und der Hardwarekonfiguration ab.

EAN & SKU	Schalter	Farbe	Beleuchtung	Layout
4025112095856 G80-3872LUA EU-2	CHERRY MX BLACK	schwarz	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112095894 G80-3872LUA KR-2	CHERRY MX BLACK	schwarz	RGB	KR (Korea)
4025112095825 G80-3872LSA EU-2	CHERRY MX BLUE	schwarz	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112095863 G80-3872LSA KR-2	CHERRY MX BLUE	schwarz	RGB	KR (Korea)
4025112095849 G80-3872LXA EU-2	CHERRY MX BROWN	schwarz	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112095887 G80-3872LXA KR-2	CHERRY MX BROWN	schwarz	RGB	KR (Korea)
4025112095832 G80-3872LYA EU-2	CHERRY MX RED	schwarz	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112095870 G80-3872LYA KR-2	CHERRY MX RED	schwarz	RGB	KR (Korea)
4025112099144 G80-3872LWA EU-2	CHERRY MX SILENT RED	schwarz	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112100376 G80-3872LWA KR-2	CHERRY MX SILENT RED	schwarz	RGB	KR (Korea)
4025112113468 G80-3872LDBUS-2	CHERRY MX2A BLUE	schwarz	RGB	US (USA)
4025112113451 G80-3872LIBUS-2	CHERRY MX2A BROWN	schwarz	RGB	US (USA)
4025112112805 G80-3872LJBDE-2	CHERRY MX2A RED	schwarz	RGB	DE (Germany)
4025112112829 G80-3872LJBFR-2	CHERRY MX2A RED	schwarz	RGB	FR (France)
4025112112836 G80-3872LJBGB-2	CHERRY MX2A RED	schwarz	RGB	GB (United Kingdom)
4025112113444 G80-3872LJBUS-2	CHERRY MX2A RED	schwarz	RGB	US (USA)
4025112099069 G80-3872HUA EU-9	CHERRY MX BLACK	pink	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112099052 G80-3872HSA EU-9	CHERRY MX BLUE	pink	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112099045 G80-3872HXA EU-9	CHERRY MX BROWN	pink	RGB	EU (USA+ €-Symbol)

EAN & SKU	Schalter	Farbe	Beleuchtung	Layout
4025112099038 G80-3872HYAEU-9	CHERRY MX RED	pink	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112099083 G80-3872HYAKR-9	CHERRY MX RED	pink	RGB	KR (Korea)
4025112099076 G80-3872HWAEU-9	CHERRY MX SILENT RED	pink	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112113529 G80-3872HDBUS-9	CHERRY MX2A BLUE	pink	RGB	US (USA)
4025112113512 G80-3872HIBUS-9	CHERRY MX2A BROWN	pink	RGB	US (USA)
4025112113505 G80-3872HJBUS-9	CHERRY MX2A RED	pink	RGB	US (USA)
4025112095979 G80-3872HUAEU-0	CHERRY MX BLACK	weiß	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112095948 G80-3872HSAEU-0	CHERRY MX BLUE	weiß	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112095986 G80-3872HSAKR-0	CHERRY MX BLUE	weiß	RGB	KR (Korea)
4025112095962 G80-3872HXAEU-0	CHERRY MX BROWN	weiß	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112096006 G80-3872HXAKR-0	CHERRY MX BROWN	weiß	RGB	KR (Korea)
4025112096044 G80-3872HXATW-0	CHERRY MX BROWN	weiß	RGB	TW (Taiwan)
4025112095955 G80-3872HYAEU-0	CHERRY MX RED	weiß	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112095993 G80-3872HYAKR-0	CHERRY MX RED	weiß	RGB	KR (Korea)
4025112099151 G80-3872HWAEU-0	CHERRY MX SILENT RED	weiß	RGB	EU (USA+ €-Symbol)
4025112099021 G80-3872HWAKR-0	CHERRY MX SILENT RED	weiß	RGB	KR (Korea)
4025112113499 G80-3872HDBUS-0	CHERRY MX2A BLUE	weiß	RGB	US (USA)
4025112113482 G80-3872HIBUS-0	CHERRY MX2A BROWN	weiß	RGB	US (USA)
4025112113475 G80-3872HJBUS-0	CHERRY MX2A RED	weiß	RGB	US (USA)

EAN & SKU	Schalter	Farbe	Beleuchtung	Layout
4025112112874 G80-3872LJBDE-0	CHERRY MX2A RED	weiß	RGB	DE (Germany)

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.